

4 Valider la création du compte Google :

- a Lisez le code de sécurité écrit sur l'image ci-contre
- b Recopiez le code de sécurité dans l'espace ci-contre




5 Passer les étapes de validation et accéder au Play Store :




6 Rechercher et installer l'application feuille de match :

- a Appuyez sur la loupe en haut à droite de la page
- b Recherchez «feuille de match»
- c Cliquez sur **Installer**
- d L'application apparaîtra sur la page d'accueil de la tablette



7 Modifier les paramètres de mise à jour de l'application :

- a Cliquez sur l'icône **Menu** du **Play Store**
- b Allez dans les **Paramètres**
- c Appuyez sur **Mise à jour automatique des applis**
- d Choisissez l'option **Ne pas mettre à jour automatiquement les applications**. Cela évitera que celles-ci se mettent à jour sans votre autorisation




FEUILLE DE MATCH INFORMATISÉE

DÉMARRAGE DE VOTRE TABLETTE ARCHOS FFF


1 Démarrer la tablette :

- a Insérez le câble de chargement pour charger la batterie
- b Appuyez sur le bouton d'allumage et patientez jusqu'à la charge complète de la batterie



2 Configurer la tablette : paramétrage de la langue

- a Choisissez la langue de votre tablette
- b Appuyez sur ► pour passer à l'étape suivante



ASTUCE !
A la fin de chaque manipulation, appuyez sur ► en bas de l'écran pour passer à l'étape suivante ou sur ◀ pour revenir à l'étape précédente.

3 Connecter la tablette à un réseau Wifi :

- a Choisissez un réseau Wifi auquel vous connecter
- b Entrez la clé de sécurité de votre réseau Wifi

ASTUCE ! Si vous n'avez pas de réseau wifi disponible, appuyez sur le bouton **Ignorer** lors de l'étape a. Vous pourrez toujours le configurer plus tard.




4 Choisir les paramètres de géolocalisation :

- a Cochez les cases si vous souhaitez activer les options de géolocalisation
- b Dans le cas contraire, décochez-les (solution préconisée)



5 Paramétrer le fuseau horaire :

- a Appuyez ici pour sélectionner votre fuseau horaire



6 Accepter les règles générales d'utilisation :


- a Appuyez ici pour accepter les règles générales d'utilisation



7 Accéder à la page d'accueil :

A la fin de la configuration de la tablette, vous accédez à l'écran d'accueil.

ASTUCE ! Consultez le le guide d'installation rapide ARCHOS pour découvrir les différents boutons de navigation.



Téléchargez l'application «Feuille de Match»

1 Créer un compte Google pour le club :

⚠ Ne pas utiliser de compte personnel mais créer un compte générique pour le club.

- a Appuyez sur pour accéder à la boutique en ligne Play Store



Vous devez avoir un compte Google pour pouvoir utiliser le Store. Si vous n'en avez pas, suivez la procédure ci-dessous pour le créer.

- b Entrez un **Nom** et **Prénom**
Ex : Club XXX
- c Entrez votre **Nom d'utilisateur**
Ex : clubXXX@gmail.com
- d Créez un **Mot de passe**



2 Sélectionner une question secrète pour récupérer votre compte :

- a Choisissez une **question secrète**
- b Tapez **la réponse** à votre question
- c Ajoutez une **adresse e-mail de secours**



3 Configurer les options de votre compte Google :

ASTUCE ! Ces étapes ne sont pas obligatoires, nous vous recommandons de les passer.

- a Appuyez sur **Pas maintenant** pour passer à l'étape suivante
- b Passez à l'étape suivante

